

Bohrschablone für den
Lampenschirm **MOORDIEK 15**

Schritt 1:

Die Bohrschablone an der Markierung ausschneiden.

Schritt 2:

Die Löcher  an den Faltlinien freischneiden. Sie dienen als Orientierungshilfe zum Positionieren auf dem Schnittbogen.

